

Notice de programmation des touches mémoires
DP200 / DP400

Description :


Manipulation à effectuer lorsque vous souhaitez actualiser les touches mémoires de votre machine à affranchir DP200 / DP 400 qui a un plateau de balance intégré (plateau gris sans touche et sans écran accolé à votre machine à affranchir)

Procédure :

1. Vérifier que la machine est en veille (seule une étoile apparaît)

2. Mettre la machine en service en appuyant sur la touche 

3. Saisir votre code (6 chiffres) et valider avec la touche **Validation** 

4. Une fois la machine initialisée, sélectionner la classe postale (Lettre Prioritaire par exemple) que vous souhaitez mémoriser et valider avec la touche **Validation** 

5. Appuyer sur la touche **Menu** 

6. Le message « **MENU** » apparaît à l'écran.

7. Taper « **24** » sur le clavier.

8. L'écran suivant apparaît :

24- TOUCHES MEMOIRE
CONFIG
VALIDER OU ANNULER

11. Valider avec la touche de **Validation** 

12. L'écran suivant apparaît:

24- TOUCHES MEMOIRE
CONFIG MEMOIRE 1
CHOISIR TOUCHE

13. Appuyer sur la touche de la **mémoire souhaitée 1, 2, 3 ou 4**  ,  ,  , 

14. Valider avec la touche **Validation** 

15. Appuyer sur la touche **Menu** 

16. Faire la même manipulation pour les autres mémoires

Important:

Sur les DP200 : vous avez 4 mémoires

Sur les DP400 : vous avez 3 mémoires (la mémoire 4 permet d'imprimer des étiquettes)